

SPEAK2 75 2台を連結して スピーカーフォンの 收音範囲を格段に向上

Speak2 75を連結するメリット

Speak2 75は、1台よりも、2台あると、さらに便利です。2台を連結することで、オーディオ効果と対応できるスペースが倍増します。

適切に配置した両スピーカーフォンを連結することで、クリアな音声が、部屋のどこにいても聞こえます。さらに、スピーカーフォンのすぐそばにいても、テーブルを挟んでいても、話者全員の声が相手にクリアに届きます。

Speak2 75を連結して使用することにより、会議室のオーディオ環境がアップグレードし、スピーカーフォンの收音範囲が最適化します。これにより、参加者全員の発話を漏らさず捉え、自然な会話が可能となります。

スピーカーフォン同士の連結を可能にしたハイブリッド設計により、会議室内とリモート参加者の音声を双方向にクリアに届けます。

アップデート方法

お使いの Speak2 75 が連結可能であることを確認するには、Jabra Direct、Jabra+、または Jabra Xpressを使用してアップデートしてください。

スピーカーフォンの連結方法

本ガイドでは、2つのスピーカーフォンを連結する方法をご紹介します。

連結の手順

- 1 スピーカーフォンの電源を2台ともオンにします：**
両スピーカーフォンの電源が入っていることを確認します。
- 2 2台のスピーカーフォンを互いに近づけます：**
両スピーカーフォンの間隔が50cm以内になるようにします。
- 3 ライトが点滅するのを待ちます：**
両スピーカーフォンのスマートボタンが黄色く点滅していることを確認します。
- 4 スピーカーフォンのスマートボタンを押します：**
片方のスピーカーフォンのスマートボタンを先に押します。
- 5 2台目のスマートボタンを押します：**
もう一台のスピーカーフォンのスマートボタンを押します。これにより、2台の接続が開始されます。
- 6 連結の完了を確認します：**
LEDリングが点灯し、スマートボタンが黄色く光り、“Devices linked”(デバイス接続完了)の音声が鳴ったら2台は接続されています。
- 7 連結をテストします：**
音楽を再生したり、実際に通話をして接続状態をテストし、両方のスピーカーフォンが正常に動作していることを確認します。
- 8 連結の再設定は不要です：**
両デバイスの電源を切っても、1台の電源を再びオンにし、2台目も起動すれば自動的に連結されます。(ただしスピーカーフォンが接続距離範囲内にある場合に限りです。)
- 9 連結の解除 (必要な場合)：**
スピーカーフォンの連結設定を解除したい時は、どちらか一台のスマートボタンを8秒間長押しします。

さらにサポートが必要な場合は、
サポートチームまで
ご連絡ください。